

このたびは、チャッカー君をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品を安全にお使いいただくために使用前に本文を必ずお読みください。

## <取扱注意事項>

- 作業性の悪い場所では安全に十分注意してください。
- 通信回線以外のチェックに使用しないでください。
- 本製品を落下させるなど強い衝撃をあたえないでください。
- 保管は、高温・多湿の場所を避けてください。
- 本製品を改造等された場合は弊社として責任はとれません。

### 1. 構成

- ・本体 1 個 (乾電池006P (9v) 1個)
- ・寸法 (W:67mm×H:28mm×D:90mm) 重量:約150g

### 2. 特徴

- (1). 心線対照中に使用中回線に接触しても回線に影響をあたえません。
  - ・一般回線 (通話/FAX/パソコン通信)
  - ・INS64 (通話B1, B2/インターネット/G4FAX)
  - ・デジタル128(専用線は除きます。)
- (2). 対照確認はブザー音で行います。
- (3). 極性の確認ができます。(生き線の場合)
- (4). 使用中回線でもブザー音対照ができます。(通話者にはブザー音は聞こえません。)
- (5). 使用中回線のL1-L2をさわっても短絡(ショート)になりません。

### 3. 心線対照

- (1). 本品の下ケース電池蓋を外し乾電池(006P/9V)をセットします。
- (2). 電線のかみこみに注意して、電池蓋を閉めます。
- (3). 本品の電源SWをONにします。電源ランプが点灯します。
- (4). 使用前に本品をショートしてブザー音が鳴るか確認します。
- (5). 心線を探索します。
- (6). 対照心線が見つかればブザー音が鳴動します。

### 4. 極性

- (1). 本品の電源SWをONにします。電源ランプが点灯します。
  - (2). 生き線(L1-L2)をさわって極性ランプで確認します。(ブザー音が鳴りません。)
- \* 極性は局状により異なりますので、それぞれ下表で判断願います。

ランプLED	黒(探索棒)	赤(クリップ)	備考
緑ランプ点灯	-	+	
赤ランプ点灯	+	-	

### 5. 注意事項

- (1). 交換機に接続されている回線の場合、地気側の対照は同じ地気同士で回り込みが発生するため正確な対照ができません。
- (2). 生き線で心線対照しているときや間違えて生き線をさわった場合にブザー音が「一瞬」鳴ることがありますが、対照ケーブルではありません。対照ケーブルの場合は「連続」してブザー音が鳴動します。
- (3). 対照ケーブルにノイズ/漏話/絶縁不良等がある場合は、ブザー音が断続的になる時があります。この場合はブザー音色が明らかに異なりますので区別してください。
- (4). 本品で心線対照できる線路等の抵抗は15KΩまでです。
- (5). 使用中回線のL1-L2間をさわってもブザー音は鳴りません。ランプで確認してください。
- (6). ノイズの多いアナログ回線またはノイズのあるISDN回線で誤検出する場合があります。

### 6. お問い合わせ先

近畿電機株式会社 技術部  
〒594-0071 大阪府和泉市府中町4丁目2-8  
TEL 0725-41-2471 FAX 0725-46-1414