

# 電子ブザー対照器取扱説明書

Ver0.2 2010.4.20

このたびは、電子ブザー対照器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本品を安全にお使いいただくために使用前に本説明書を必ずお読みください。

## <取扱注意事項>

- 作業性の悪い場所では安全に十分注意してください。
- 通信回線のブザー対照以外には使用しないでください。
- 本製品を落下させるなど強い衝撃をあたえないでください。
- 保管は、高温・多湿の場所を避けてください。
- 交換機／回線の仕様変更又は追加になった場合、本装置が使えなくなる場合があります。
- 本製品を改造等された場合は弊社として責任はとれません。
- 本製品の故障、誤動作、不具合他、本製品が原因で生じた損害でも当社としては責任を負いかねますので予めご了承ください。

## 1. 構成

- ・本体 1個
- ・乾電池006P 9V 1個
- ・200UT接続スティック(EBZ-200UTS) 1セット
- ・寸法 (W:67mm×H:28mm×D:90mm) 重量:約150g

## 2. 特徴

- (1) ブザー対照がブザー音とLEDで確認できます。
- (2) ブザー対照試験中に誤って使用中回線に接触してもチン鳴りなどが発生しません。
  - ・一般回線 (通話/FAX/パソコン通信/ADSL)
  - ・INS64 (通話B1, B2/インターネット/G5FAX)
- (3) 局内でのブザー対照時に、地気間からの回り込みがありません。
- (4) 使用中回線でもブザー音対照ができます。(通話者にはブザー音は聞こえません)
- (5) 対照できる距離はタイプによって異なります。
  - ・タイプA: 近距離用(線路抵抗0Ω～20Ωの範囲内 局内距離程度)

## 3. 使用方法

- (1) 本品の電源SWをONにします。電源ランプが点灯します。
- (2) 使用前に本品をショートしてブザー音が鳴るか確認します。
- (3) 心線を探索します。(L1-L1及びL2-L2で対照します)
- (4) 対照心線が見つければブザー音鳴動+LED点灯で確認します。

## 4. 注意事項

- (1) 間違えて生き線のL1-L2間をさわった場合、ブザー音が「一瞬」鳴ることがありますが、対照ケーブルではありません。
- (2) 対照ケーブルにノイズ/漏話/絶縁不良等がある場合は、ブザー音が断続的に鳴る場合があります。
- (3) 本品で対照できる距離には制限があります。タイプを参照下さい。
- (4) ISDN回線等、心線に強い信号が流れている場合、使用できない場合があります。
- (5) 受話器上げによるループでは本品のブザーは鳴りません。

## 5. 故障と修理について

- (1) 保証期間は、販売日より1年間とさせていただきます。
- (2) 本取扱書に従った正常な使用状況で故障した場合、1年間の無償修理をいたします。
- (3) 保障期間内でも次の場合は、有償修理とさせていただきます。
  - ・火災、地震、風水害、落雷、紛争など天変地異、動乱に起因するもの
  - ・お買い上げ後の、水濡れ、落下などお客様の取り扱い不適切による故障
  - ・不要な改造、解体他お客様の操作の誤りによる故障
  - ・お客様からの依頼による当社での改造、コード等の交換

## 6. 製造元 近畿電機株式会社

## 7. お問い合わせ先

〒594-0071  
大阪府和泉市府中町4丁目2-8  
近畿電機株式会社 技術部  
e-mail: gjyutu@kinkidenki.com  
TEL 0725-41-2471(ダイヤルイン)  
FAX 0725-46-1414

