

取り扱い注意事項(必読):

- (1) 本製品を回線工事関係以外の目的で使用する事は禁じます。
- (2) 本製品を落下させたり強い衝撃を加えないで下さい。
- (3) 高温・多湿の場所での使用・保管はさけて下さい。
- (4) 本装置は回線に影響を与えます。既に開通している回線に使用される場合は特にご注意下さい。
- (5) 本製品を改造された場合は当社としては責任は取れません。
- (6) 本製品の故障、誤動作、不具合他、本製品が原因で生じた損害でも、当社としては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- (7) 本製品は改良のため予告なしに仕様、回路を変更する場合があります。

使用方法:

○回線状態の確認

1. 本製品を回線に接触させます。
2. 回線が使用中の場合は 赤LED:点灯
3. 回線が未使用の場合は 緑LED:点灯
4. LEDがどちらも点灯しない場合: タイプⅡ ADSL回線または局内側ケーブル未接続

○極性の確認

1. 本製品を回線に接触させます。
2. 側面のDT・極性確認SWを押します。
3. 先端のLEDの点灯状態で極性の確認ができます。

注) 交換機が接続されている回線の場合、確認SWを押すと極性は反転します。

○ODT音の確認

1. マグネチックイヤホンの本製品に接続します。
2. 本製品を回線に接触させます。
3. DT・極性確認SWを押します。
4. マグネチックイヤホンにDT音が聞こえます。

○モニター

1. マグネチックイヤホンの本製品に接続します。
2. 本製品を回線に接触させます。
3. マグネチックイヤホンでモニターができます。

回線種別	回線への影響
アナログ	影響小
アナログ(FAX)	影響小
アナログ(ADSLtype1)	影響小 *注1
アナログ(ADSLtype2)	使用できません
ISDN	影響小 *注2

注1: 回線の状況によっては、リンクダウンする場合があります。

注2: ISDNリンク時は使用中と表示されますが、話中を表すものではありません。また本器ではISDN・ADSLの使用/未使用の確認はできません。

特徴:

本品は電話回線の使用中・未使用状態、発信音(DT)の確認および極性確認ができます。また、小型・軽量で電源は不要です。操作は非常に簡単です。

仕様:

電源: 不要
重量: 約20g
寸法: W:15.5mm H:14mm D:60mm

構成:

本器: ×1
付属品: マグネチックイヤホン(1m) ×1
取り扱い説明書(本書) ×1

製造:

KDK 近畿電機株式会社
〒594-0071
大阪府 和泉市 府中町4丁目2番8号
e-mail: ict-sol@kinkidenki.com
TEL 0725-41-2471
FAX 0725-46-1414

