

ADSL信号の検出機能を追加
ジャンパー撤去に効力発揮

誤切断防止!!

ADSL-INS

状態確認チエツカー

ADSL信号の検出機能を追加

特徴

ADSLのリンク確立がLEDでわかります

お客様の回線に影響与えることなく回線の状態が確認できます。

ADSL回線の場合(タイプ1のみ対応)

- ・ADSL信号を検出します(使用状況の判別は出来ません)

INS回線の場合

- ・使用中(通話・FAX・インターネット通信中等)がわかります。
- ・待機中(DSU電源がON状態で無通話中)がわかります。
- ・未使用中(DSU電源がOFF状態)がわかります。

停電時に電池で通話中の場合は「使用中」状態で現れます。

アナログ回線の場合

- ・使用中か未使用中かがわかります(電話、パソコン通信、FAX等)
- 極性確認が出来ます。
回線への影響が少ない。
小型軽量・充電式です。

外観



本体寸法

H = 28

W = 66

D = 115

付属品：アダプターAC
クリップ付きコード

オプション



別売：

セーフティクリップ付きケーブル
(金属面が表に出ていないクリップ)

機能

交換機室内のMDFや柱上及びお客様宅で使用します。

加入者心線L1-L2に接続します。

判定は全てLED表示でおこないます。

商用電源100Vを使用します。

(注) 充電電池(ニカド)を内蔵しています、電池のみでの使用時間は約2時間です。